



LES FONCTIONS ESSENTIELLES DANS UN VOLUME MAÎTRISÉ

Le module Cuisine réunit les équipements essentiels à la préparation des repas dans un ensemble compact. Son implantation prolonge le module Salle de bain et préserve la fluidité de l'espace intérieur du COCOON.

ÉQUIPEMENTS

PRÉPARATION

Plan de travail et évier intégré

CUISSON

Plaque à induction

CONSERVATION

Réfrigérateur compact

AMÉNAGEMENT

RANGEMENTS

Meubles hauts, meubles bas et tiroirs

ACCÈS TECHNIQUE

Inspection sous l'évier

MISE À NIVEAU

Pieds réglables intégrés

COMPATIBILITÉ

COCOON 30 / 40 / 50 / 75

Gammes Glamping et Private · module Salle de bain obligatoire

PRINCIPE D'INSTALLATION

Le module est positionné et mis à niveau contre le module Salle de bain. Les deux ensembles sont ensuite solidarisés, puis raccordés par l'accès technique situé sous l'évier.

RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

EAU FROIDE

Connexion aux vannes du module Salle de bain

EAU CHAUDE

Connexion aux vannes du module Salle de bain

ÉVACUATION

Raccordement au collecteur commun

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

ÉQUIPEMENTS

Alimentation de la plaque à induction et du réfrigérateur

ACCÈS

Boîtier technique sous l'évier

INTERVENTION

Raccordement par un professionnel qualifié

FINITIONS PROPOSÉES

PLAN DE TRAVAIL

Chêne naturel ou Noir béton

MOBILIER

NCS S900-N ou Chêne naturel

Les finitions sont sélectionnées lors de la définition du projet afin d'assurer la cohérence avec les autres modules et l'ambiance intérieure.

POINTS DE CONTRÔLE AVANT MISE EN SERVICE

- 1 Vérifier la mise à niveau du module et son alignement avec le module Salle de bain.
- 2 Contrôler le serrage et l'étanchéité des raccordements d'eau chaude, d'eau froide et d'évacuation.
- 3 Faire réaliser et vérifier les raccordements électriques par une personne qualifiée.
- 4 Tester l'évier, la plaque à induction, le réfrigérateur et les prises prévues dans la configuration.
- 5 Maintenir libre l'accès technique sous l'évier pour les opérations de contrôle et d'entretien.

À RETENIR

Le module Cuisine fonctionne en association directe avec le module Salle de bain, qui centralise ses arrivées d'eau et son évacuation. Il ne peut donc pas être commandé ou installé seul.