

POÊLE À BOIS & CHEMINÉE



UNE CONCEPTION PENSÉE POUR UNE COMBUSTION MAÎTRISÉE

Le poêle autoportant associe une chambre de combustion revêtue de céramique Acumotte et une gestion complète des flux d'air. La cheminée isolée est configurée selon la hauteur de chaque COCOON.

DOUBLE DÉFLECTEUR

Acier et Acumotte pour allonger le trajet des gaz.

TRIPLE GESTION DE L'AIR

Air primaire, secondaire et rideau d'air.

SORTIE SUPÉRIEURE

Raccordement direct à la cheminée isolée.

UN ENSEMBLE COMPLET POUR LE PROJET

L'option réunit le poêle, son adaptateur et la cheminée isolée avec solin, capuchon et longueurs adaptées au modèle. Elle doit être installée et mise en service par un professionnel qualifié.

POÊLE

CHAMBRE

Acumotte céramique de 25 mm

GRILLE

Fonte mobile et rotative

COMMANDE

Régulateur d'air intégré

CHEMINÉE

CONDUIT INTÉRIEUR

150 mm

INTÉGRATION

Passage dédié avec solin

FINITION

Anthracite foncé

COMPATIBILITÉ

COCOON 20 / 30 / 40 / 50 / 75

Gammes Glamping et Private · conforme EN 13240 · marquage CE

INSTALLATION ET UTILISATION

CONDITIONS D'INSTALLATION

Le poêle et la cheminée sont installés après la doublure isolante. L'implantation, le tirage, les distances de sécurité, la protection du sol et la ventilation doivent être validés pour les conditions réelles du projet.

IMPLANTATION

SUPPORT

Sol ininflammable d'au moins 30 mm

PROTECTION AVANT FOYER

Matériau non combustible sur au moins 30 cm

ENVIRONNEMENT

Éléments inflammables éloignés d'au moins 80 cm

AIR ET VENTILATION

APPORT D'AIR

Ventilation permanente adaptée au fonctionnement

PRÉCAUTION

Ne pas utiliser le ventilateur solaire pendant la chauffe

TIRAGE

Contrôle par un professionnel qualifié

COMBUSTIBLE RECOMMANDÉ

BOIS DE FEUILLUS SEC

Chêne, charme, frêne ou hêtre, avec un taux d'humidité inférieur à 20 %. Le bois humide, les déchets, les combustibles liquides et les bois inadaptés ne doivent pas être utilisés.

BONNES PRATIQUES CLIENT

- 1 Faire réaliser la pose et la première mise en service par un professionnel qualifié.
- 2 Maintenir les entrées d'air libres et assurer une ventilation suffisante du COCOON.
- 3 Effectuer les premiers feux à faible intensité afin de stabiliser progressivement les matériaux.
- 4 Nettoyer la vitre uniquement lorsque le poêle est froid, avec un produit adapté non abrasif.
- 5 Faire contrôler et ramoner le conduit selon la réglementation et la fréquence prescrites localement.

SÉCURITÉ D'USAGE

Ne jamais utiliser le poêle avec une vitre endommagée, ne pas éteindre le feu avec de l'eau et ne laisser aucun objet sensible à la chaleur à proximité. La notice d'utilisation doit rester accessible aux occupants et à l'exploitant.