



UN COMPLEMENT DE VENTILATION ACTIVE SANS ALIMENTATION RESEAU

Installé dans l'un des hublots, le ventilateur utilise l'énergie solaire pour accompagner la circulation naturelle de l'air. Un interrupteur marche/arrêt permet d'en commander le fonctionnement selon les besoins.

FONCTIONNEMENT

ÉNERGIE

Panneau photovoltaïque 15 W

COMMANDE

Interrupteur marche/arrêt

IMPLANTATION

Montage dans un hublot

BENEFICES D'USAGE

AIR INTÉRIEUR

Circulation d'air renforcée

CONFORT

Limitation de l'accumulation de chaleur

HUMIDITÉ


Contribution à réduire condensation et humidité

COMPATIBILITE

COCOON 20 / 30 / 40 / 50 / 75

Gammes Glamping et Private

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



L'efficacité dépend directement de l'ensoleillement disponible et complète la ventilation naturelle du COCOON.

EQUIPEMENT

PROTECTION

Grille de protection intégrée

FOURNITURE

Kit de montage inclus

RACCORDEMENT

Cordon et interrupteur marche/arrêt

CARACTERISTIQUES

MOTEUR

24 V

VITESSE

2 300 tr/min

ÉNERGIE

Aucun raccordement au réseau

BONNES PRATIQUES CLIENT

- 1 Maintenir les entrées et sorties d'air libres de tout obstacle.
- 2 Nettoyer périodiquement le panneau photovoltaïque et la grille de protection.
- 3 Vérifier que les rideaux, meubles ou équipements n'entravent pas la circulation d'air.
- 4 Contrôler visuellement le cordon, l'interrupteur et l'intégration dans le hublot.
- 5 Associer la ventilation à une aération régulière adaptée à l'usage du COCOON.

A RETENIR

La ventilation solaire améliore la circulation d'air sans raccordement au réseau. Son efficacité dépend de l'ensoleillement disponible et elle complète la ventilation naturelle du COCOON.